

## Fehlersuche und Tipps bei Kaffeemühlen

Situation / Problemstellung	Mögliche Ursache	Lösung
Kaffeemühle streut.	Kaffee zu grob gemahlen.	Mahlung feiner einstellen.
Mühle verstopft. Mühle dreht nicht.	Kaffeepulver zu fein gemahlen. Pulverschacht dadurch verstopft. Fremdkörper im Mahlwerk.	Mühle reinigen, Mahlung verstellen. Eventuell Wartungstechniker kontaktieren.
Kaffee wird ranzig.	Rückstände von Kaffeeöl im Bohnenbehälter und in der Mühle. Brühkopf beim Siebträger ist verschmutzt.	Bohnenbehälter und Mühle reinigen. Brühkopf reinigen, Reinigung mit Blindsieb durchführen.
Tassensymbole bei Eureka Mignon nicht aktiv.	Umstellen von Manuelbezug auf Programmierbezug.	1er und 2er Taste gleichzeitig drücken.
+ und - ist nicht mehr auf dem Display bei Eureka Mignon	Gespeicherte Dosis.	+ und - gleichzeitig drücken
Kein Strom.	Sicherung wurde ausgelöst.	Versichern Sie sich das kein Fremdkörper in der Mühle ist. Sicherung wieder aktivieren.
<p>Wichtig ist, dass die Hersteller bei verstopfen der Mühle oder einem defekten Mahlwerk aufgrund fehlender Reinigung keine Garantie übernehmen. Denken Sie daher an die regelmässige Reinigung Ihrer Kaffeemühle und Sie haben lange Freude an Ihrer Kaffeemühle.</p>		